

EGO サーモスタット 取扱注意事項

ご使用前に必ずお読み下さい

電気定格

16A/250VAC (抵抗負荷)

センサーとキャピラリ

1. 全長で熱を感知するように取付け、固定して下さい。
2. 腐食性の液体、ガスには使用しないで下さい。
3. 耐熱温度を超えないように使用して下さい。
4. 巻いている方向に伸ばして使用して下さい。
5. 最小屈曲半径は 5mm です。
6. センサー、キャピラリ共に変形させますと誤動作、故障の原因となります。またクラック、ピンホール等が発生しますと故障となり接点が OFF になりません。

結線

ファストン端子#250 を使用して下さい。

本体の固定

取付けビスは同封の M4 x 5mm を使用して下さい。 他のビスを使用する場合は、首下の短いビスを使用し、本体に接触しないようにして下さい。

その他


サーモスタットを電源スイッチの代用にしないで下さい。

保証の範囲

本製品の保証期間は製造日から 2 年間、または 10 万回の ON/OFF 作動です。 保証期間内に当社の責による故障が生じた場合、製品の修理または交換をさせていただきます。

ここでいう保証とは、本製品の単体の保証を意味し、本製品の故障や瑕疵によって誘発される損害は対象外とさせていただきます。

お問い合わせは：



本 社 〒553-0003 大阪市福島区福島 6-13-3

輸入開発システム部 TEL : 06-6454-4653 FAX : 06-6458-4175

URL: <http://www.shoei-sec.co.jp> E-mail: info@shoei-sec.co.jp